

Manual de Reparações Fusca

Motor - grupos 27 e 28

Edição Novembro/86

INTRODUÇÃO

O Manual de Reparações do Fusca é composto de vários fascículos (cada um abordando assuntos específicos), que podem ser adquiridos isoladamente.

Este fascículo, elaborado com base nos veículos produzidos a partir de janeiro de 84, contém, de forma objetiva, os principais reparos que exigem indicações (orientações) especiais para sua correta execução.

Como consultar o fascículo

Um índice de códigos de operação de serviço e outro alfabético permitem localizar facilmente o assunto desejado.

Composição do fascículo

Após a apresentação dos dados técnicos, são descritos os serviços a serem realizados, existindo em cada grupo de reparo uma ilustração (vista explodida) que indica a posição de montagem das peças ali abordadas.

No rodapé de cada página, existe um local apropriado para anotar a existência de Boletins Técnicos que complementam ou alteram as informações nela contidas. Os boletins devem ser arquivados na contracapa do fascículo. Manter o fascículo atualizado é condição fundamental para consultas precisas.

É imprescindível que o Manual de Reparações fique sempre à disposição dos elementos responsáveis pela execução dos serviços.



Assistência Técnica

ÍNDICE DE CÓDIGOS

INTRODUÇÃO

Pos. de		
Trabalho	Denominação	Página
	le Reparações do Fusca é composto de vários fascículos (cada um abordando	o leuneM.
27 06 01	Bateria — examinar	
27 06 19	Bateria — remover e instalar	5 e 6
27 06 49	Bateria — recarregar	7
27 22 01	Alternador — examinar	6 e 7
27 22 19	Alternador – remover e instalar	
27 22 37	Alternador (Bosch) — desmontar e montar	12 a 16
27 22 37	Alternador (Wapsa) — desmontar e montar	
27 35 56	Rolamentos (alternador Bosch) — substituir .	19 a 21
27 35 56	Rolamentos (alternador Wapsa) — substituir	18
27 41 55	Placa dos diodos (alternador Bosch) — substituir	21
27 41 55	Placa dos diodos (alternador Wapsa) — substituir	18
27 46 55	Estator (alternador Bosch) — substituir	
27 46 55	Estator (alternador Wapsa) – substituir	18
27 47 55	Rotor (alternador Bosch) – substituir	21
27 47 55	Rotor (alternador Wapsa) — substituir	18 e 19
27 50 55	Regulador de tensão (alternador Bosch)— substituir	23
27 50 55	Regulador de tensão (alternador Wapsa) — substituir	18
27 51 55	Lâmpada de controle do alternador — substituir	23
27 60 01	Motor de partida — examinar	26
27 60 19	.Motor de partida – remover e instalar	28
27 60 37	Motor de partida (Bosch) — desmontar e montar	
27 60 37	Motor de partida (Wapsa) — desmontar e montar	33 a 35
27 62 55	Induzido (rotor) motor de partida (Bosch) — substituir	37 a 39
27 62 55	Induzido (rotor) motor de partida (Wapsa) — substituir	35 e 36
27 64 55	Chave magnética (Bosch) — substituir	39 e 40
27 64 55	Chave magnética (Wapsa) — substituir	
27 67 19	Pinhão de engrenamento do motor de partida (Bosch) — remover e instalar	40 e 41
27 67 19	Pinhão de engrenamento do motor de partida (Bosch) — remover e instalar	37
27 75 55	Pinhão de engrenamento do motor de partida (Wapsa) — remover e instalar .	41
28 04 55	Bucha do motor de partida — substituir	
28 07 55	Comutador de ignição e partida — substituir	44
28 10 19	Cilindro do comutador e trava — substituir	44
28 12 55	Trava da direção – remover e instalar	43
28 20 01	Trava da direção sem cilindro — substituir	43 e 44
28 20 19	Bobina de ignição — examinar	53
28 30 19	Bobina de ignição — remover e instalar	53
28 32 55	Distribuidor – remover e instalar	50 e 51
28 34 55	Tampa do distribuidor — substituir	53
28 42 01	Rotor do distribuidor – substituir	54
28 48 19	Dispositivo de avanço a vácuo — examinar	51 e 52
28 53 56	Árvore de comando do distribuidor — remover e instalar	50
28 70 01	Cabo(s) da(s) vela(s) — substituir	54
	Velas – examinar	55
	Velas — substituir	55
Consulte o		
Boletim Técnico	n ⁰	

ÍNDICE ALFABÉTICO

	rayına
Alternador (Bosch) — desmontar e montar	17
Alternador — examinar	12
Alternador — observações importantes	12
Alternador — remover e instalar	12 a 16
Alternador (Wapsa) — desmontar e montar	19 a 21
Ângulo de permanência — examinar	49
Árvore de comando do distribuidor — remover e instalar	50 e 51
Bateria — especificações	5
Bateria - examinar	5 e 6
Bateria — recarregar	6 e 7
Bateria — remover e instalar	obelimeR 7
Bobina de ignição — examinar	53
Bobina de ignição — remover e instalar	53
Bucha do motor de partida — substituir	41
Cabo(s) de vela(s) — substituir	54
Chave magnética (Bosch) — substituir	36
Chave magnética (Wapsa) — substituir	40 e 41
Cilindro de comutador e trava da ignição — substituir	44
Comutador de ignição e partida — substituir	44
Desmembramento do alternador (Bosch)	8 e 9
Desmembramento do alternador (Wapsa)	10 e 11
Desmembramento da trava de direção	42
Desmembramento do motor de partida (Bosch)	29 e 30
Desmembramento do motor de partida (Wapsa)	31 e 32
Diagnóstico de defeitos para alternador	27
Diagnóstico de defeitos para motor de partida	28
Diagnóstico de irregularidades no sistema de ignição eletrônica	56 a 58
Diodos positivos (alternador Wapsa) — substituir	22
Diodos negativos (alternador Wapsa) — substituir	21 e 22
Dispositivo de avanço a vácuo — examinar	51 e 52
Dispositivo de avanço centrífugo — examinar	52 e 53
Distribuidor — remover e instalar	50
Estator (alternador Bosch) — substituir	18
Estator (alternador Wapsa) — substituir	21
Induzido (rotor) do motor de partida (Bosch) — substituit	35 e 36
Induzido (rotor) do motor de partida (Wapsa) — substituir	39 e 40
Consulte o	

Boletim Técnico no

	Página
Lâmpada de controle do alternador — substituir	26
Motor de partida (Bosch) — desmontar e montar	33 a 35
Motor de partida — examinar	28
Motor de partida — remover e instalar	33
Motor de partida (Wapsa) — desmontar e montar	37 a 39
Pinhão de engrenamento do motor de partida (Bosch) — remover e instalar	37
Pinhão de engrenamento do motor de partida (Wapsa) — remover e instalar	41
Placas de diodos (alternador Bosch) — substituir	18
	21
Placa dos diodos (alternador Wapsa) — substituir	49
Ponto de ignição — examinar e regular	18
Regulador de tensão (alternador Bosch) — substituir	23
Regulador de tensão (alternador Wapsa) — substituir	Batteria -
Rolamentos (alternador Bosch) — substituir	18
Rolamentos (alternador Wapsa) — substituir	21
Rotor (alternador Bosch) — substituir	18 e 19
Rotor (alternador Wapsa) — substituir	23
Rotor do distribuidor – substituir	54
Sistema de ignição — componentes	45
Sistema de ignição — especificação	45 a 47
Tampa do distribuidor — substituir	53
Testes em componentes do alternador	
Tour de disease substituir	43
Trava da direção sem cilindro — substituir	43 e 44
Velas — examinar	55
Velas — substituir	55
Vista em corte do distribuidor	
VISTA em conte do distribuidor	

Diodes positivos (alternados Wapsa) — substituis ... suprimentos positivos (alternados Wapsa) — substituis ...

Bateria – especificações

Tensão nominal	12 V
Capacidade nominal (*)	36 Ah veículos movidos a gasolina
	42 Ah veículos movidos a álcool
Elementos em série	6 transfero
Composição do eletrólito	74% de água destilada (H2O)
	26% de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4)
Nível do eletrólito	deve atingir o nivelador do eletrólito
Corrente de teste	110 A
Tensão mínima durante o teste	9,6 V
Duração do teste	5 a 10 segundos

(*) A capacidade nominal de uma bateria é a quantia de eletricidade que ela pode fornecer em 20 horas de descarga, com eletrólito a 27°C. Essa capacidade é medida em ampère/hora (A/h).

Ex.: A bateria de 42 Ah pode fornecer uma corrente de 2,1 A durante 20 horas, estando o eletrólito a 27ºC.

Observações importantes para baterias:

Bateria fora de uso pode se descarregar em seis semanas, mesmo sendo nova.

Quando a bateria permanecer descarregada durante longo tempo, as placas ficam sulfatadas e a perda da capacidade é definitiva.

Torna-se necessário examinar as baterias fora de uso, a cada quatro semanas; recarregá-las, se necessário, mesmo sem utilizá-las.

Estes cuidados devem também ser aplicados às baterias de veículos novos cujo tempo de transporte da fábrica ao Concessionário seja longo, ou, então, de veículos que permaneçam por muito tempo em exposição.

Evite as tentativas prolongadas de partida do motor, pois, nessas condições, a corrente consumida é muito elevada.

A bateria deve estar perfeitamente fixada no veículo.

Os terminais da bateria e os terminais dos cabos devem estar sempre limpos.


Quando oxidados, limpe-os com escova de aço, e, em seguida, unte-os com vaselina.

Se, devido à corrosão, for difícil soltar do terminal da bateria o terminal do cabo, empregue um extrator.

Salpicos de eletrólito danificam estofamentos, roupas e peças metálicas. Para neutralizar o efeito do eletrólito nas partes atingidas, utilize uma solução de bicarbonato de sódio.

Bateria – examinar

- 1. Desconecte o cabo massa da bateria.
- 2. Verifique o nível do eletrólito. Ele deve atingir o nivelador de eletrólito (marca para esse fim, que se encontra acima das placas de cada elemento).




Importante:

O nível do eletrólito acima do normal pode transbordar. Isto vai depender da carga que a bateria está recebendo do conjunto alternador—regulador de tensão.

Nível do eletrólito muito baixo do normal encurta a vida da bateria. Para restabelecer o nível do eletrólito, use somente água destilada. Somente adicione solução ácida quando houver

perda do eletrólito por derramamento. Neste caso, restabeleça o nível e a densidade do eletrólito. Quanto maior a carga da bateria, maior a densidade do eletrólito.

3. Verifique a densidade do eletrólito com um aerômetro ou densímetro.




Quando maior a densidade, menor será a imersão do flutuador (bóia) no eletrólito aspirado. Verifique a densidade em todos os vasos da bateria. De acordo com o clima em que o veículo opera, a densidade do eletrólito deve situar-se nos valores conforme quadro abaixo.

	Condições do eletrólito						
Estado de carga da	Clima frio		Clima temperado		Clima tropical		
bateria	oBé	Peso especí- fico	oBé	Peso especí- fico	овé	Peso especí- fico	
Descarregada	22	1,180	18	1,142	13	1,100	
Semi- carregada	39	1,252	27	1,230	23	1,190	
Carregada	33,5	1,300	32	1,285	29	1,350	

oBé = Grau Baumé nob amios obtlomala ob lavia O

 Verifique a tensão da bateria com o analisador VW 152/1-99 tipo BCD-004.



Obs.: A tensão não deve ser inferior a 9,6 volts. Se ao efetuar esta verificação (com duração de 5 a 10 segundos) o valor for inferior a 9,6 volts, significa que a bateria está danificada ou descarregada. Se estiver descarregada, siga as instruções desta página, Bateria — recarregar.

A composição do eletrólito por litro é:

- 740 cm³ de H₂O (água destilada)
- 260 cm³ de H₂SO₄ (ácido sulfúrico concentrado a 96%).
- Bateria recarregar

Carga da bateria

- Remova a bateria, retirando o parafuso que a prende ao respectivo suporte e desconectando os cabos positivo e negativo.
- 2. Remova os bujões dos vasos.
- Verifique o nível do eletrólito. Adicione água destilada, se necessário. Nunca adicione solução, a não ser em caso de derramamento.
- 4. Ligue os terminais positivo e negativo da bateria no carregador de baterias.
- Ligue a corrente de carga. A intensidade da corrente de carga n\u00e3o deve ser superior a 10% da capacidade da bateria.

Ex.: Para uma bateria de 54 Ah, a corrente de carga não deve ultrapassar a 5,4 A (10% de 54 A).

 Verifique, no mínimo, a cada duas horas a temperatura de cada elemento.
 Se a temperatura estiver ultrapassando os

Assinale nos	espaços
o número do	BT

- 40°C, reduza a intensidade de corrente (aproximadamente 4,2 a 4,5A).
- 7. Mantenha a bateria em carga, até que se inicie o fenômeno chamado "fervura eletrolítica", em todos os elementos. A carga estará terminada quando, após três verificações, a intervalos de uma hora, o peso específico do ácido e a tensão da bateria não se elevarem mais. Neste caso, a densidade do eletrólito deverá ser 1,285 (ou 1,30 em climas frios) e a tensão total dos elementos 15,6 a 16,2V.

Obs.: Verifique a tensão sempre com a corrente de carga ligada e o eletrólito com a densidade e nível prescritos.

Bateria - remover e instalar

Remoção

- 1. Desencaixe e afaste o assento do banco traseiro.
- 2. Desconecte os cabos da bateria.

Obs.: Remova primeiro o cabo massa.


- 3. Remova o suporte de fixação da bateria.
- 4. Remova a bateria.

Instalação

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção. Atente para o correto posicionamento do suporte da bateria.

Assinal	e nos espaço	S
o núm	ero do BT	

os.	DENOMINAÇÃO	QUANT.	OBSERVAÇÕES
1	Parafuso	3	
2	Suporte das escovas	9 11	
3	Batente do rolamento	19 1	Diâmetro externo de 20 mm
4	Parafuso	2	
5	Arruela	2	
6	Tampa dianteira	1	Chibatquirguado and Stie 90
7	Batente do rolamento	1	
8	Parafuso	2	The state of the s
9	Arruela	2	
10	Retentor do rolamento	1	T. [6] / 11
11	Rolamento da tampa dianteira	1	COnd
12	Parafuso	2	
13	Regulador de tensão	1	THE PLANT
14	Parafuso	3	10 8 01
15	Tampa traseira	1	0 0 0
16	Rotor	1	91 19 11
17	Mola	1	0 0 10
18	Batente do rolamento	1	Diâmetro externo de 23 mm
19	Rolamento do rotor	12	Substituir quando removido
20	Porca do terminal "B+"	1	16 16
21	Arruela isolante	1	A CHARLES
22	Parafuso	2	Comprimento de 20 mm
23	Parafuso	2	Comprimento de 16 mm
24	Estator	13	12-12
-	Placa de diodos	1	THE REPORT OF THE PARTY OF THE
25	Carcaça	1	18 - 8



POS.	DENOMINAÇÃO	QUANT.	OBSERVAÇÕES
1	Parafuso	2	a ventoinha.
2	Porta-escovas	1	ou so alternador, deve-se observar o sequinte
3	Parafuso mgi 0001) mgi 000	8	1. Nunca inverta a poleridade da baterla.
4	Tampa traseira	1 obs	
5	Rotor	1	a massa do velculo: A
6	Rolamento do rotor	1 40	Substituir quando removido
7	Anel de encosto do rolamento	1	com a massa.
8	Parafusos	2 ms m	4. Nunce deslique a bateria com o alternadi
9	Tampa dianteira	1 0.00	funcionamento, nem o faça funcionar co
10	Parafusos	4	acted planes remissionements a place O
11	Retentor do rolamento	1	bancada, aptique um lato continuo de ar
12	Rolamento	1	comprimido, através do rasgo, pura
13	Batente do rolamento	1	refrigeração.
14	Parafuso (pequeno)	1	O.1 A soldagem e describagem de diodos da
15	Parafuso (grande)	1	unst eli pocas apparente la tranca de la tra
16	Regulador de tensão	1	and see ourse suggestingles unities by knost de l'
17	Porca do terminal "B+"	1,2000	Quando esse tempo for maior que 2 segu
18	Arruela isolante	19/6016	mu (originary operio do odeo ori suprige
19	Parafuso	2	de pointe charte de de onte la color excessiv
20	Estator valetzat e revomes de	1	que é fatal para o diodo.
21	Parafuso	3	7. Nunca abra o alternador e o regulador de
22	Placa de diodos positiva	1	tensão no período de garantia.
23	Placa de diodos negativa	1	sentinova Valuational a
24	Diodo negativo	3	4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
25	Diodo positivo	3	Rujdos no alternador.
26	Diodo de excitação	3	
	Carcaça	1	U attemador em congredes mormans con



possivei.
b) se o ru/do cessar, significa que era de origem elétrica.

Alternador – observações importantes

Ao executar reparos ou testes no circuito elétrico ou no alternador, deve-se observar o seguinte:

- Nunca inverta a polaridade da bateria.
 O borne negativo deve sempre ser conectado à massa do veículo.
- 2. Nunca tente polarizar o alternador.
- Nunca feche o circuito dos bornes B+ ou D+ com a massa.
- Nunca desligue a bateria com o alternador em funcionamento, nem o faça funcionar com o campo excitado.
- Quando o alternador estiver sendo testado na bancada, aplique um jato contínuo de ar comprimido, através do rasgo, para refrigeração.
- 6. A soldagem e dessoldagem de diodos devem ser feitas com ferro de solda bem aquecido, a ponta limpa e no menor espaço de tempo possível.
 Quando esse tempo for maior que 2 segundos, aplique no cabo do diodo (rabicho) um alicate de ponta chata ou de bico fechado por meio de elástico, para dissipar o calor excessivo, que é fatal para o diodo.
- 7. Nunca abra o alternador e o regulador de tensão no período de garantia.

Alternador – examinar

Ruídos no alternador

O alternador em condições normais de funcionamento emite um ruído característico.

- Ruídos anormais causados por irregularidade elétrica.
 - Diodos danificados ou estator com irregularidade podem causar ruídos anormais no alternador.
 - Para se saber se o ruído que aparece é ou não de origem elétrica, proceda da seguinte maneira:
 - a) com o alternador em funcionamento, desligue a tomada (B+ e D+).

Obs.: Realize esta operação no menor tempo possível.

 se o ruído cessar, significa que era de origem elétrica.

TMAND Importante: QAQAMMOMED

Para se eliminar um ruído indesejável, somente devem ser tomadas medidas de manutenção quando o alternador não atingir 20A com 14V, a 2000 rpm (1000 rpm do motor).

- Ruídos anormais causados por irregularidade mecânica.
 - Os ruídos são de origem mecânica quando se apresentarem com o alternador em funcionamento e os cabos dos bornes B+ e D+ desligados.


Geralmente esses ruídos se manifestam no alternador, devido a deficiências de funcionamento dos seus rolamentos.

Nesse caso, tome medida corretiva somente quando o ruído se tornar audível ao se dirigir em trânsito normal.

- Obs.: Antes dos reparos, verifique se o alternador está dentro da garantia da fábrica. Abra-o somente fora desse prazo, devido a garantia do fabricante.
- Alternador (motores movidos a gasolina) —
 remover e instalar

Remoção


- 1. Desconecte o cabo massa da bateria.
- 2. Remova o filtro de ar.
- 3. Desconecte os cabos do alternador.
- 4. Remova a correia do alternador.




- 5. Remova o carburador.
- Solte os parafusos de fixação da caixa da ventoinha.

Assinale nos espaços			soondsa so	i alsr
o número do BT			T8 ob	OTHER

- 7. Solte o parafuso da cinta do alternador.
- Remova o termostato da caixa condutora de ar.
- Suspenda a caixa da ventoinha e remova os parafusos de fixação da ventoinha.




- Remova o conjunto alternador e ventoinha, desencaixando-o.
- Fixe o alternador em uma morsa com mordentes de alumínio e remova a porca de fixação da ventoinha.




12. Desencaixe o batente da ventoinha e remova os parafusos da tampa da caixa da ventoinha.

Remova a chaveta do eixo e a tampa da caixa da ventoinha.



 Remova a metade posterior da polia bipartida. Caso encontre resistência, utilize 2 chaves de fenda.




Instalação

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção.

Observações:


Instale a tampa da caixa da ventoinha na posição indicada.




2) A porca da ventoinha deve ser fixada com 55 a 65 Nm (5,5 a 6,5 mkgf).

Após a instalação, regule a tensão da correia, como se segue:


Remova a metade anterior da polia bipartida. 1)



Para aumentar a tensão da correia, retire uma ou mais arruelas de entre as metades da polia. Para afrouxá-la, coloque as arruelas necessárias.




Verifique a tensão da correia, comprimindo-a. 3) Ela deve ceder de 15 a 20 mm.




 Alternador (motores movidos a álcool) remover e instalar

Remoção


- 1. Desconecte o cabo massa da bateria.
- 2. Remova a correia do alternador.



- 3. Desconecte os cabos do alternador.
- Remova a haste de ligação do carburador direito.
- 5. Solte o cabo do acelerador.
- Remova a metade posterior da polia bipartida.
 Caso encontre resistência, utilize duas chaves de fenda.




 Instale no eixo do gerador, região de posicionamento e fixação da polia bipartida, o cubo da ventoinha.



- 8. Posicione o soquete de 36 mm na porca da ventoinha.
- Solte a porca da ventoinha, aplicando força no cubo da ventoinha, instalado no eixo do gerador.

Obs.: Ao remover a porca e a arruela, tome cuidado para não deixá-las cair.


 Remova os parafusos de fixação da tampa do gerador na caixa da ventoinha.



- 11. Remova a cinta do alternador.
- 12. Remova o gerador da caixa da ventoinha.

Obs.: Ao remover o gerador, tome cuidado para não deixar as arruelas-calço caírem.

13. Remova o cubo, a chaveta e a tampa da fixação do gerador.




Instalação

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção.

Observações:

 Instale a tampa da caixa da ventoinha na posição indicada.




2) A porca da ventoinha deve ser fixada com 55 a 65 Nm (5,5 a 6,5 mkgf).


Importante:

Após a instalação, regule a tensão da correia da seguinte forma:


1) Remova a metade anterior da polia bipartida.



 Para aumentar a tensão da correia, retire uma ou mais arruelas de entre as metades da polia. Para afrouxá-la, coloque as arruelas necessárias.



3) Verifique a tensão da correia, comprimindo-a. Ela deve ceder de 15 a 20 mm.



Assinate mos espacos


Alternador (Bosch) – desmontar e montar

Desmontagem

Alternador removido.

- Solte os parafusos e remova o suporte das escovas.
- Remova o batente do rolamento da tampa dianteira.
- Remova a tampa dianteira, soltando seus parafusos. Remova o batente do rolamento, localizado no rotor.
- Remova o retentor do rolamento da tampa dianteira, soltando os parafusos pelo lado interno à tampa.
- 5. Remova o rolamento, puxando-o para fora.
- Solte os parafusos e remova o regulador de tensão.
- 7. Remova os parafusos da tampa traseira.
- 8. Puxe a tampa traseira, removendo-a juntamente com o rotor.
- Separe o rotor da tampa traseira, atentando A que entre eles existe uma mola.
- Remova o rolamento do rotor com a sportis III.
 VW 047 z.

Obs.: Este rolamento sempre que removido deve ser substituído.



- Solte a porca do terminal B+ e remova a arruela isolante.
- Solte os parafusos de fixação da placa de diodos.
- Remova o extator e a placa de diodos simultaneamente.

14. Dessolde os contornos, separando a placa de diodos do extator. Segure a extremidade dos diodos com um alicate de bico fino, nas operações de soldagem e dessoldagem para evitar superaquecimento dos diodos.


Montagem magamomest ab stanslippe e spid

Faça a montagem na ordem inversa à da desmontagem.


Observação:

Para montar o rolamento no rotor, proceda da seguinte forma:

 Instale o rolamento com as VW 412, 418a, *, 402.



 Instale o apoio do rolamento com as VW 412, 421, *, 402.



Rolamentos (alternador Bosch) — substituir

Alternador removido.

Remoção cobolo con constitue que rative

 Siga a seqüência de desmontagem do alternador do item 1 ao 10.


Instalação

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção.


Observação:

Para montar o rolamento do rotor, proceda da seguinte forma:

 Instale o rolamento com as VW 412, 418a, *, 402.



2. Instale o apoio do rolamento com as VW 412, 421, *, 402.



 Regulador de tensão (alternador Bosch) substituir

Alternador removido.

Remoção

- Remova o suporte das escovas, soltando seus parafusos.
- Solte os parafusos da tampa dianteira e remova-a, juntamente com o batente do rolamento.
- Solte os parafusos e remova o regulador de tensão.

Instalação

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção.

Placas de diodos/Estator (alternador Bosch) — substituir

Alternador removido. amas ab toto o maga?

Remoção mos rotos do otrametos o evoma?

Siga toda a seqüência de desmontagem do alternador, com exceção dos itens de remoção dos rolamentos.

Instalação

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção.

Rotor (alternador Bosch) — substituir

Alternador removido.


Remoção

- Remova o suporte das escovas, soltando seus parafusos.
- 2. Remova os parafusos da tampa traseira.
- Remova a tampa traseira, puxando-a. O rotor está encaixado na tampa.

Remova o extator e a placa de diodos


4. Separe a tampa do rotor. Atente que entre eles existe uma mola.

Remova o rolamento do rotor, utilizando a ferramenta VW 047z.




Instalação

 Instale o rolamento no rotor, com as VW 412, 418a, *, 402.



2. Instale o batente do rolamento, com as VW 412, 421, *, 402.




- Complete a instalação na ordem inversa à da remoção.
- Alternador (Wapsa) desmontar e montar


Desmontagem

Alternador removido.


- Solte os parafusos e desencaixe o suporte das escovas. Ao puxar o suporte, desconecte os dois cabos que o ligam ao regulador de tensão.
- Fixe o alternador em uma morsa com mordentes de alumínio e marque a posição de montagem entre a tampa traseira e a carcaça. Remova os parafusos de fixação da tampa.
- Com o auxílio de 2 chaves de fenda, remova a tampa traseira.



 Remova o rotor, puxando-o para fora. Caso encontre resistência, utilize a VW 411.




 Remova o rolamento do rotor, utilizando a VW 045z, com as garras mais longas. Posicione as garras sob o anel de encosto do rolamento, removendo-o juntamente com o rolamento.



Obs.: Esse rolamento quando removido deve ser substituído,

- Marque a posição entre a carcaça e a tampa dianteira, e remova os parafusos que unem uma a outra.
- Remova a tampa dianteira, batendo a sua volta com um martelo plástico até desencaixá-la.
- Remova o retentor da tampa traseira, soltando seus parafusos.


 Utilizando a VW 408a, *e 401, remova o rolamento da tampa dianteira.




- Desconecte o cabo e os parafusos do regulador de tensão e remova-o.
- 11. Remova a porca do parafuso B+.
- Solte os parafusos que fixam a placa de diodos. Desencaixe e remova o estator, juntamente com a placa de diodos.
- Separe o estator das placas de diodos, dessoldando os 3 cabos que os ligam.
- Dessolde as ligações, dos diodos positivos aos negativos e aos de excitação. Utilize um alicate de bico para absorção de calor.
- Solte os parafusos que unem as placas dos diodos positivos e negativos, e separe as placas.

Montagem

- Siga a sequência inversa à da montagem, até o item 10.
- Instale o rolamento da tampa dianteira, utilizando as ferramentas VW 407, 447h, * e 401.



- 3. Instale o retentor do rolamento, encaixe a tampa dianteira e parafuse-a na carcaça.
- 4. Posicione o anel de encosto no rotor e instale o rolamento do rotor com as VW 412, 418a, * e 402.



- 5. Encaixe e parafuse a tampa traseira do alternador.
- Instale o porta-escovas.
- Rolamentos (alternador Wapsa) substituir

Alternador removido.

Remoção

Siga a següência de desmontagem da página 19, até o item 9.

Instalação

Siga a sequência de montagem da página 20, do item 2 ao 6.

Estator/Placas de diodos (alternador Wapsa) -

Alternador removido.

Remoção

Siga a sequência de desmontagem da página 19, até o item 15; não é necessário remover os rolamentos.

Instalação


Siga a sequência de montagem da página 20, até o item 6.

Diodos negativos (alternador Wapsa) substituir

Alternador removido


Remoção

- Siga toda a sequência de desmontagem descrita na página 19, com exceção das remoções dos rolamentos.
- 2. Remova o diodo, utilizando as ferramentas VW 411, "C", *, 418a, e 402.




Atenção:

Confeccione a ferramenta "C", conforme desenho abaixo:



Instalação

1. Instale o diodo, utilizando as VW 408a, *, 418a e 402.




- Siga toda a seqüência de montagem do alternador, descrita na página 20.
- Diodos positivos (alternador Wapsa) substituir

Alternador removido.


Remoção

- 1. Siga toda a seqüência de desmontagem do alternador, descrita na página 19, com exceção das remoções dos rolamentos.
- 2. Com um alicate de bico, afaste o diodo de excitação que está colado junto ao diodo positivo.
- 3. Remova o diodo, utilizando as ferramentas VW 411, "C", *, 418a e 402.




Atenção:

Confeccione a ferramenta "C", conforme desenho o rolamento do rotor com as VW 41



Instalação

1. Instale o diodo com as VW 408a, *, 418a e



- Cole com araldite o diodo de excitação na posição original.
- 3. Siga a sequência de montagem do alternador.

Rotor (alternador Wapsa) – substituir


Alternador removido.

Remoção

1. Siga a seqüência de desmontagem descrita na página 19, até o item 5.

Instalação

1. Instale o rolamento no rotor com a VW 412, 418a, * e 402.



- 2. Faça a instalação na ordem inversa à da remoção.
- Regulador de tensão (alternador Wapsa) substituir

Alternador removido.

1. Siga a seqüência de desmontagem do alternador da página 19, até o item 10, com exceção da remoção dos rolamentos.


Instalação

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção.


Testes em componentes do alternador


Para testar os componentes do alternador, é necessário removê-lo e desmontá-lo. Utilize nesses testes uma bateria e uma

ponta de prova 6602 (VW 6602.2.99).



- Verificação da polaridade de um diodo:
- Faça as ligações abaixo:







23

Análise dos testes

- Se ligado conforme A e B o led vermelho da ponta se acender, o diodo está em curto-circuito e deve ser substituído.
- Se ligado conforme A e B ambos os leds permanecerem acesos com pouca intensidade, o diodo está interrompido e deve ser substituído.
- Se ligado conforme esquema A o led vermelho se acender, o diodo é positivo.
- Se ligado conforme esquema B o led se acender, o diodo é negativo.
- 2. Verificação das placas de diodos
 - A) Placa positiva. Faça as ligações abaixo:







Os diodos estarão perfeitos quanto a polaridade, interrupção ou curto-circuito quando o led verde da ponta de provas se acender na ligação A e ambos os leds permanecerem levemente acesos na ligação B.

Assinale nos espaços


B) Placa negativa Faça as ligações abaixo:






Os diodos estarão perfeitos quanto a polaridade, interrupção e curto-circuito quando o led vermelho se acender na ligação A e ambos os leds permanecerem levemente acesos em B.


C) Diodos de excitaçãoFaça as ligações a seguir:






Os diodos de excitação estarão corretos quanto a polaridade, curto-circuito e interrupção quando o led verde se acender na ligação A e ambos os leds permanecerem levemente acesos na ligação B.

Verificação do rotor A) Curto-circuito à massa. Faça a ligação abaixo:



Se o led vermelho se acender, existe curto-circuito e o rotor deve ser substituído.


B) Interrupção Faça a ligação abaixo:



Se ambos os leds da ponta permanecerem levemente acesos, o rotor estará interrompido e deverá ser substituído.


Se o led vermelho se acender, o rotor está em ordem quanto à continuidade.

Verificação do estator
 Curto-circuito à massa



Se ao tocar qualquer dos terminais o led vermelho da ponta de prova se acender, substitua o estator.

- Verificação do comprimento da escova.
 O comprimento das escovas (ℓ) deve situar-se entre os abaixo relacionados:
- Alternadores Wapsa
 8,7 mm (peça nova)
 6,0 mm (limite de desgaste)
- Alternadores Bosch
 10,0 mm (peça nova)
 7,5 mm (limite de desgaste)




Lâmpada de controle do alternador — substituir

Remoção

caixa de ar.

 Afaste o revestimento do compartimento de bagagens.
 A lâmpada de controle está situada atrás da



- Desconecte o soquete da caixa do conjunto de intrumentos.
- 3. Remova a lâmpada de seu soquete.

Instalação

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção.

Irregularidade	Causa provável	Correção	
Lâmpada de controle não se acende com a ignição ligada e o motor parado.	 A - Lâmpada queimada, B - Bateria descarregada ou com ligação deficiente. C - Ligação deficiente entre o regulador e o alternador. D - Curto-circuito no soquete da lâmpada. E - Circuito de campo interrompido. F - Regulador interrompido. G - Diodo positivo em curto- circuito. 	 A - Substitua a lâmpada. B - Recarregue a bateria ou repare as ligações. C - Repare a ligação. D - Substitua o soquete. E - Verifique o circuito de campo. F - Substitua o regulador. G - Para o alternador Bosch, substitua a placa dos diodos e, para o alternador Wapsa, substitua o diodo em curtocircuito. 	
Lâmpada de controle não se apaga com o motor em funcionamento.	 A - Regulador defeituoso. B - Curto-circuito no cabo da lâmpada de controle do alternador. C - Diodo negativo em curto-circuito e/ou diodo de excitação interrompido. D - Enrolamento do estator danificado. E - Curto-circuito entre as escovas. 	 A - Substitua o regulador. B - Desfaça o curto-circuito ou substitua o fio. C - Para o alternador Bosch, substitua a placa dos diodos e, para o alternador Wapsa, substitua o(s) diodo(s) defeituoso(s). D - Substitua o estator. E - Substitua o suporte das escovas. 	
Lâmpada parcialmente acesa com a ignição ligada e o motor parado.	A - Mau contato das escovas.	A - Repare o contato e verifique as escovas, quanto ao desgaste. Se necessário, substitua-as.	
A - Regulador de tensão defeituoso. âmpada parcialmente acesa com motor em funcionamento, a um nínimo de 1000 rpm. A - Regulador de tensão defeituoso. B - Ligação deficiente entre o regulador e o alternador. C - Enrolamento do estator ou do rotor com curto-circuito entre espiras.		 A - Substitua o regulador de tensão. B - Repare o contato deficiente ou substitua o chicote entre o regulador e o alternador. C - Substitua a peça em curtocircuito. 	
Lâmpada de controle se acende com a ignição ligada.	A - Curto-circuito em diodo positivo.	A - Para o alternador Bosch, substitua a placa dos diodos e, para o alternador Wapsa, substitua o(s) diodo(s) defeituoso(s).	
Alternador ruidoso.	A - Rolamento(s) danificado(s). B - Diodo em curto-circuito ou interrompido.	A - Substitua o(s) rolamento(s). B - Para o alternador Bosch, substitua a placa dos diodos e, para o alternador Wapsa, substitua o(s) diodo(s) defeituoso(s).	
Assinale nos espaços o número do BT	Diagnóstic	Karrale de espaces	

Motor de partida – examinar


Motor de partida instalado

Instruções para teste:

Quando você notar alguma irregularidade no Se Se primeiramente o estado de carga da bateria, conforme página 05. Se estiver em ordem, verifique:

- a. Instalação elétrica
- b. Chave magnética
- c. Motor de partida
- a. Instalação elétrica verificação:

A instalação elétrica estará perfeita quando, acionando-se o comutador de ignição e partida, existir tensão nos bornes 30 e 50 da chave magnética.



Não existindo tensão ou, então, estando o seu valor abaixo do nominal (12V), evidencia-se a presença de alguma irregularidade na instalação elétrica ou no próprio comutador.

Diagnóstico de defeitos

Irregularidade	Causa provável	Correção
Motor de partida não gira o volante suficientemente ou o faz aos trancos.	 A - Pinhão do dispositivo de engrenamento com defeito. B - Coroa dentada do volante defeituosa. C - Bucha da tampa de proteção gasta (o rotor encosta nos campos). 	A - Substitua-o. spil ocologi a mo B - Recupere a coroa dentada ou substitua o volante. C - Substitua-a.
Pinhão do dispositivo de la beneros engrenamento não desengrena.	A - Dispositivo de engrenamento e/ou rosca da árvore do rotor com defeito. B - Chave magnética defeituosa.	A - Substitua o(s) elemento(s) defeituoso(s). B - Substitua-a.


Assinale nos espaços o número do BT

28 Motor de partida — examinar/ Diagnóstico de defeitos

b. Chave magnética - verificação:

Estando em ordem a instalação elétrica, verifique a chave magnética, fechando o circuito entre o borne 30 e a saída da chave para o motor de partida.


Se o motor de partida funcionar, a chave magnética estará com defeito.



c. Motor de partida - verificação:

Não sendo encontradas irregularidades na instalação elétrica e/ou na chave magnética, elas estarão no motor de partida.


Neste caso, remova-o para verificações, reparos ou substituições.



POS.	DENOMINAÇÃO	QUANT.	OBSERVAÇÕES
1	Porca	1	o em ordem a instalação elátrica, viertilique
2	Arruela	1	respenses terrapop o circuito entre o
3	Parafuso	3	
4	Chave magnética	1	president and a little and a chaye magnetics
5	Émbolo com a mola	1	
6	Anel de retenção	1	Substitua-o, sempre que o remover.
7	Anel batente	1	
8	Parafuso	2	KOLEY BUILDING BUILDING
9	Capa da trava do eixo do rotor	1	
10	Anel de vedação	1	
11	Anel de retenção	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12	Arruela espaçadora	2	
13	Porca	2	1-1-1-11
14	Arruela	2	
15	Tampa de proteção	1	
16	Carcaça com porta-escovas	1	
17	Rotor (induzido)	1	
18	Porca	1	
19	Arruela	1	A march and the Later La
20	Parafuso	1	1.19
21	Borracha de vedação	1	A Company of the Comp
22	Garfo do dispositivo de engrenamento	1	ne Tealife
23	Pinhão do dispositivo de engrenamento	1	The state of the second section of the second secon
24	Parafuso da carcaça	2	
25	Mancal intermediário	1	
26	Bucha da tampa de proteção	1	
27	Mola da escova	2	
28	Escova	2	
29	Porta escovas (com 2 escovas)	1	
30	Arruela de fibra	1_1_	
31	Parafuso	4	
32	Sapata	4	
. 33	Bobina	1	20-

				The Paris I was a		
Assinale nos espacos					TB of	ongmun o
o número do BT	: 1- (D-	-1-1		-		

A - Dispositivo de engrenamento A - Subrigua vis) elamento(s) de Gieroso(s).



27 EQUIPAMENTO ELÉTRICO – MOTOR DE PARTIDA, GERADOR, BATERIA


POS.	DENOMINAÇÃO	QUANT.	OBSERVAÇÕES
1_	Porca	1	
2	Arruela	1	
3	Parafuso	2	
4	Arruela	2	- X
5	Chave magnética	1-1	
6	Émbolo com a mola	11	
7	Junta de vedação	8 1 1 L	Substitute 1
8	Anel de retenção	1	Substitua-o, sempre que o remover
9	Anel batente	1	, sample que e territorer
10	Parafuso	2	
11	Arruela	2	
12	Capa da trava do eixo do rotor	1	
13	Anel de retenção	1	2 1000
14	Arruela espaçadora	2	V///II
15	Parafuso	2	
16	Arruela de pressão	2	8-10-1
17	Arruela calço	2	_ 00
18	Porca especial	2	
19	Rotor (induzido)	1	\ 08 / ³⁴ / 30 /
20	Parafuso	2	10 /
21	Arruela	2	(a) 3¢
22	Porca especial	2	The state of the s
23	Parafuso	4	A PRINCE AND A PRI
24	Arruela de pressão	4	
25	Porca	4	
26	Tampa de proteção com o porta-escovas	1	
27	Arruela calço (grande)	1	
28	Arruela calço (pequena)	2	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
29	Porca	1 6	1 0 0 18
30	Arruela	1	
31	Parafuso	1	
32	Garfo do dispositivo de engrenamento	1	
33	Pinhão do dispositivo de engrenamento	1	JOSEPH NE
34	Junta de vedação	1	- V/,6
35	Mancal intermediário	1	ar / a
36	Porca	_ 1	- 21
37	Cabo intermediário da bobina de campo	1	
38	Contraporca	1	CC AND
39	Arruela	61	Caro
40	Arruela de pressão	10	
41	Arruela de fibra	2	
42	Carcaça	1	
43	Parafuso	4	
44	Sapata	4	
45	Bobina	cc_1]	0 0
16	Bucha da tampa de proteção	1	

Accipale and conserve				
Assinale nos espaços	THE RESIDENCE		CONTRACTOR OF STREET	
o número do BT				A SELECTION OF THE PARTY OF THE
O Hulliel O do D I				


Motor de partida – remover e instalar

Remoção

- 1. Desconecte o cabo massa da bateria.
- Nos veículos movidos a gasolina, remova a mangueira de captação do filtro de ar.
- Remova a porca do prisioneiro da junção da carcaca.



- 4. Desconecte os cabos do motor de partida.
- Solte a porca de fixação e remova o motor de partida.



Instalação

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção.

Motor de partida (Bosch) — desmontar e
montar


Motor de partida removido

Desmontagem: of all high objections with a meaning of the company of the company

 Fixe o motor de partida na morsa, utilizando mordentes de alumínio, e remova a porca e a arruela que fixam o cabo da bobina de campo na chave magnética.


i 3i cifetire expanifica e comprete cu

- Remova os parafusos que fixam a chave magnética ao mancal intermediário e retire a chave magnética.
- Remova do mancal intermediário o êmbolo com a mola, desencaixando-o do garfo do dispositivo de engrenamento.
- Afaste o anel batente do anel de retenção. Para isso, utilize a VW 421 e um martelo plástico.



- Com um alicate de bico, remova do eixo do rotor o anel de retenção e retire, a seguir, o anel batente.
- Remova os parafusos que fixam a capa da trava do eixo do rotor. Retire a capa e o-anel de vedação.
- 7. Desencaixe do eixo do rotor o anel de retenção e retire as arruelas espaçadoras.
- 8. Remova as porcas e as arruelas que fixam a tampa de proteção.
- 9. Remova do mancal intermediário a carcaça, em conjunto com o porta-escovas.
- Remova do mancal intermediário o rotor, desencaixando-o do pinhão do dispositivo de engrenamento.


- 11. Desencaixe e remova do mancal intermediário a borracha de vedação.
- Remova a porca e a arruela do parafuso que fixa o garfo do dispositivo de engrenamento.
- Retire o parafuso e remova o garfo, desencaixando-o do pinhão do dispositivo de engrenamento.
- Remova do mancal intermediário o pinhão do dispositivo de engrenamento.
- 15. Remova manualmente a tampa da carcaça.
- 16. Remova a bucha da tampa de proteção, com as VW 411, 222. *, 418a e 402.




Montagem

- Instale no mancal intermediário o pinhão do dispositivo de engrenamento.
- Instale o garfo do dispositivo de engrenamento no mancal intermediário, encaixando-o no pinhão do dispositivo de engrenamento.
- Instale o parafuso de fixação do garfo do dispositivo de engrenamento. Coloque a arruela e a porca, apertando-a.
- Encaixe a borracha de vedação no mancal intermediário.
- Instale o rotor no mancal intermediário, encaixando-o no pinhão do dispositivo de engrenamento.
- Instale no eixo do rotor o anel batente, com o rebaixo voltado para o lado oposto ao rotor.
- Encaixe no eixo do rotor um novo anel de retenção, utilizando um alicate de bico.
- 8. Encaixe o anel batente no anel de retenção.

Para isso, utilize as VW 408a, *, uma chapa, conforme desenho, e 402.





Observação:

O anel batente não deve prender e deve deixar-se girar sobre o eixo do rotor.


Instale no mancal intermediário a carcaça, em conjunto com o porta-escovas.

Observação:


Fixe o motor de partida na morsa, pelo eixo do rotor. Utilize mordentes de alumínio, para não danificar o rotor. Com uma chave de fenda,

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção

encaixe as escovas, uma a uma, sobre o rotor. Execute esta operação cuidadosamente, para não danificar as escovas e/ou rotor.



 Na tampa de proteção, instale uma nova bucha, com as VW 411, 222a, * , 418a e 402.



Atenção:

Prense a bucha, até faceá-la com a tampa de proteção.

- Instale a tampa de proteção. Cuide para que a borracha de vedação fique corretamente encaixada na tampa e na carcaça.
- Fixe a tampa de proteção. Para isso, instale as arruelas e as porcas, apertando-as.
- Instale no eixo do rotor o anel de vedação e as arruelas espaçadoras e encaixe o anel de retenção. Coloque a capa protetora do eixo do rotor e seus parafusos de fixação, apertando-os.

- Instale no mancal intermediário o êmbolo com a mola, encaixando-o no garfo do dispositivo de engrenamento.
- Instale no mancal intermediário a chave magnética. Coloque os parafusos de fixação e aperte-os.
- Instale o cabo da bobina de campo na chave magnética e coloque a arruela e a porca de fixação, apertando-as.
- Induzido (rotor) do motor de partida (Bosch) – substituir

Motor de partida removido


Remoção


- Fixe o motor de partida na morsa, utilizando mordentes de alumínio, e remova a porca e a arruela que fixam o cabo da bobina de campo na chave magnética.
- Afaste o anel batente do anel de retenção. Para isso, utilize a VW 421 e um martelo plástico.
- Com um alicate de bico, remova do eixo do rotor o anel de retenção e retire, a seguir, o anel batente.
- Remova os parafusos que fixam a capa da trava do eixo do rotor. Retire a capa e o anel de vedação.
- 5. Desencaixe do eixo do rotor o anel de retenção e retire as arruelas espaçadoras.
- Remova as porcas e as arruelas que fixam a tampa de proteção.
- 7. Remova do mancal intermediário a carcaça, em conjunto com o porta-escovas.
- Remova do mancal intermediário o rotor, desencaixando-o do pinhão do dispositivo de engrenamento.

Instalação

- Instale o rotor no mancal intermediário, encaixando-o no pinhão do dispositivo de engrenamento.
- Instale no eixo do rotor o anel batente, com o rebaixo voltado para o lado oposto ao rotor.
- Encaixe no eixo do rotor um novo anel de retenção, utilizando um alicate de bico.

 Encaixe o anel batente no anel de retenção. Para isso, utilize as VW 408a, *, uma chapa, conforme desenho, e 402.





Observação:


O anel batente não deve prender e deve deixar-se girar sobre o eixo do rotor.

 Encaixe no mancal intermediário a carcaça, em conjunto com o porta-escovas.

Observação:

Fixe o motor de partida na morsa, pelo eixo do rotor. Utilize mordentes de alumínio para não danificar o rotor. Com uma chave de fenda, encaixe as escovas, uma a uma, sobre o rotor.

Execute esta operação cuidadosamente, para não danificar as escovas e/ou o rotor.



- Instale a tampa de proteção. Cuide para que a borracha de vedação fique corretamente encaixada na tampa e na carcaça.
- Fixe a tampa de proteção. Para isso, instale as arruelas e as porcas, apertando-as.
- Instale no eixo do rotor o anel de vedação e as arruelas espaçadoras e encaixe o anel de retenção. Coloque a capa protetora do eixo do rotor e seus parafusos, apertando-os.
- Instale o cabo da bobina de campo na chave magnética, coloque a arruela e a porca de fixação, apertando-a.
- Chave magnética (Bosch) substituir

Motor de partida removido

Remoção

- Fixe o motor de partida na morsa, utilizando mordentes de alumínio, e remova a porca e a arruela que fixam o cabo da bobina de campo na chave magnética.
- Remova os parafusos que fixam a chave magnética ao mancal intermediário e retire a chave magnética.
- Remova do mancal intermediário o êmbolo com a mola, desencaixando-o do garfo do dispositivo de engrenamento.

Instalação

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção.

Pinhão de engrenamento do motor de partida (Bosch) - remover e instalar

Motor de partida removido

Remoção

- 1. Desmonte o motor de partida. Para isso, siga as instruções dos itens 1 ao 13 da seqüência de desmontagem, das páginas 33 e 34.
- 2. Remova do mancal intermediário o pinhão do dispositivo de engrenamento.


Instalação

- 1. Instale no mancal intermediário o pinhão do dispositivo de engrenamento.
- 2. Monte o motor de partida. Para isso, siga as instruções de montagem dos itens 2 ao 9, e 11 ao 16 da següência de montagem, das páginas 34 e 35.
- Motor de partida (Wapsa) desmontar e montar


Motor de partida removido

Desmontagem

- Fixe o motor de partida na morsa, utilizando mordentes de alumínio, e remova a porca e a arruela que fixam o cabo intermediário da bobina de campo na chave magnética.
- 2. Remova os parafusos e as arruelas que fixam a chave magnética ao mancal intermediário. Retire a chave magnética e a junta de vedação.
- Remova do mancal intermediário o êmbolo com a mola, desencaixando-o do garfo do dispositivo de engrenamento.
- 4. Afaste o anel batente do anel de retenção. Para isso, utilize a VW 421 e um martelo plástico.





- 5. Com um alicate de bico, remova o anel de retenção e retire, a seguir, o anel batente.
- 6. Remova os parafusos e as arruelas que fixam a capa da trava do eixo do rotor e retire a capa.
- Desencaixe do eixo do rotor o anel de retenção e retire a arruela espaçadora.
- 8. Remova os parafusos, as arruelas de pressão e as arruelas-calço que fixam a carcaça no mancal intermediário.
- 9. Remova da carcaça o mancal intermediário, em conjunto com o rotor.
- Remova o rotor do mancal intermediário. desencaixando-o do pinhão do dispositivo de engrenamento.
- Retire da carcaça as porcas especiais, onde são fixos os parafusos que prendem a carcaça ao mancal intermediário.
- 12. Remova os parafusos e as arruelas que prendem a tampa de proteção com o portaescovas na carcaça.
- 13. Retire da carcaça as porcas especiais, onde são fixos os parafusos que prendem a tampa de proteção com o porta-escovas na carcaça.
- Afaste a tampa de proteção com o portaescovas da carcaça e remova o parafuso e a arruela que fixam o cabo da bobina na escova.
- Na tampa de proteção, afaste as escovas e remova as arruelas-calco.
- Remova o parafuso de fixação do garfo do 16. dispositivo de engrenamento, retirando a porca e a arruela de fixação.
- 17. Remova o garfo do dispositivo de engrenamento, desencaixando-o do pinhão do dispositivo de engrenamento.
- Remova do mancal intermediário o pinhão do 18. dispositivo de engrenamento e a junta de vedação.
- Remova a bucha da tampa de proteção, com 19. as VW 411, 437a, *, 418a e 402.



Montagem

- Coloque no mancal intermediário o garfo do dispositivo de engrenamento e a junta de vedação.
- Instale no mancal intermediário o pinhão do dispositivo de engrenamento, encaixando-o no garfo.
- Instale o parafuso de fixação do garfo do dispositivo de engrenamento. Coloque a arruela e a porca, apertando-a.
- Instale o rotor no mancal intermediário, encaixando-o no pinhão do dispositivo de engrenamento.
- Instale no eixo do rotor o anel batente, com o rebaixo voltado para o lado oposto ao rotor.
- Encaixe no eixo do rotor um novo anel de retenção. Para isso, utilize um alicate de bico.
- Encaixe o anel batente no anel de retenção, com as VW 408a, *, uma chapa, conforme desenho, e 402.






Observação:

O anel batente não deve prender e deve deixar-se girar sobre o eixo do rotor.

8. Instale na tampa de proteção com o portaescovas a nova bucha, com as VW 411, 222a, *, 418a e 402.



- 9. Instale a carcaça no mancal intermediário.
- Instale na carcaça as porcas especiais, onde serão fixos os parafusos que prendem o mancal na carcaça, fazendo-as coincidir com os furos para os parafusos de fixação.
- Instale no mancal intermediário os parafusos com as arruelas de pressão e as arruelas-calço que fixam a carcaça no mancal intermediário e aperte-os.
- Aproxime da carcaça a tampa de proteção com o porta-escovas e instale o cabo da bobina na escova. Fixe-o, instalando o parafuso, a arruela e a porca, apertando-a.
- 13. Instale a escova no porta-escovas.
- 14. Instale no eixo do rotor as arruelas-calço.
- Afaste as molas das respectivas escovas e encaixe a tampa de proteção com o portaescovas no eixo do rotor.
- Retorne as molas, de forma que pressionem as escovas sobre o rotor, e encaixe a tampa de proteção com o porta-escovas na carcaça.
- Instale na carcaça as porcas especiais, onde serão fixos os parafusos que prendem a tampa de proteção com o porta-escovas na carcaça.

 Instale os parafusos e as arruelas que fixam a tampa de proteção com o porta-escovas na carcaça e aperte-os.

Atenção:

Atente para que os furos para os parafusos fiquem alinhados com as porcas especiais.

- Instale no eixo do rotor a arruela espaçadora e o anel de retenção.
- Instale na tampa de proteção com o portaescovas a tampa da trava do eixo do rotor. Coloque as arruelas e os parafusos de fixação, apertando-os.
- 21. Encaixe o êmbolo com a mola no garfo do dispositivo de engrenamento.
- 22. Encaixe no mancal intermediário a junta de vedação e a chave magnética. Fixe-a instalando as arruelas e os parafusos, apertando-os.

Atenção: 20 spano de aposição do

Ao instalar a junta de vedação, cuide para que seus furos figuem alinhados em relação aos existentes no mancal intermediário, por onde são instalados os parafusos de fixação da chave magnética.

- 23. Instale o cabo intermediário da bobina de campo na chave magnética. Coloque a arruela e a porca de fixação, apertando-a.
- Induzido (rotor) do motor de partida
 (Wapsa) substituir


Motor de partida removido do se pomeo

Remoção

 Fixe o motor de partida na morsa, utilizando mordentes de alumínio, e remova a porca e a arruela que fixam o cabo intermediário da bobina de campo na chave magnética.

arruela que fixam o cabo intermediário da

Afaste o anel batente do anel de retenção.
 Para isso, utilize a VW 421 e um martelo plástico.




- Com um alicate de bico, remova o anel de retenção e retire, a seguir, o anel batente.
- Remova os parafusos e as arruelas que fixam a capa da trava do eixo do rotor e retire a capa.
- Desencaixe do eixo do rotor o anel de retenção e retire a arruela espaçadora.
- Remova os parafusos, as arruelas de pressão e as arruelas-calço que fixam a carcaça no mancal intermediário.
- 7. Remova da carcaça o mancal intermediário, em conjunto com o rotor.
- Remova o rotor do mancal intermediário, desencaixando-o do pinhão do dispositivo de engrenamento.
- Retire da carcaça as porcas especiais, onde são fixos os parafusos que prendem a carcaça ao mancal intermediário.
- Remova os parafusos e as arruelas que prendem a tampa de proteção com o portaescovas na carcaça.
- Retire da carcaça as porcas especiais, onde são fixos os parafusos que prendem a tampa de proteção com o porta-escovas na carcaca.
- Desencaixe e afaste a tampa de proteção com o porta-escovas da carcaca.


O anel batente não deve prender e deve delxar-se

 Na tampa de proteção, afaste as escovas e remova as arruelas-calço.

Instalação et ab lens ob strated lens o stastA

- Instale o novo rotor no mancal intermediário, encaixando-o no pinhão do dispositivo de engrenamento.
- Instale no eixo do rotor o anel de retenção, com o rebaixo voltado para o lado oposto ao rotor.
- Encaixe no eixo do rotor um novo anel de retenção. Para isso, utilize um alicate de bico.
- Encaixe o anel batente no anel de retenção, com as VW 408a, *, uma chapa, conforme desenho, e 402.





Observação:

O anel batente não deve prender e deve deixar-se girar sobre o eixo do rotor.

- 5. Instale a carcaça no mancal intermediário.
- Instale na carcaça as porcas especiais, onde são fixos os parafusos que prendem o mancal na carcaça, fazendo-os coincidir com os furos para os parafusos de fixação.
- 7. Instale no mancal intermediário os parafusos com as arruelas de pressão e as arruelas-calço que fixam a carcaça no mancal intermediário e aperte-os.
- 8. Instale no eixo do rotor as arruelas-calço.
- Afaste as molas das respectivas escovas e encaixe a tampa de proteção com o portaescovas no eixo do rotor.
- Retorne as molas de forma que pressionem as escovas sobre o rotor e encaixe a tampa de proteção com o porta-escovas na carcaça.
- Instale na carcaça as porcas especiais, onde são fixos os parafusos que prendem a tampa de proteção com o porta-escovas na carcaça.
- Instale os parafusos e as arruelas que fixam a tampa de proteção com o porta-escovas na carcaça e aperte-os.

Atenção:


Atente para que os furos para os parafusos fiquem alinhados com as porcas especiais.

- Instale no eixo do rotor a arruela espaçadora e o anel de retenção.
- Instale na tampa de proteção com o portaescovas a tampa da trava do eixo do rotor. Coloque as arruelas e os parafusos de fixação, apertando-os.
- Instale o cabo intermediário da bobina de campo na chave magnética. Coloque a arruela e os parafusos, apertando-os.
- Chave magnética (Wapsa) substituir

Motor de partida removido

Remoção siturgam evaria se ogmas ab anidod

- Fixe o motor de partida na morsa, utilizando mordentes de alumínio, e remova a porca e a arruela que fixam o cabo intermediário da bobina de campo na chave magnética.
- Remova os parafusos e as arruelas que fixam a chave magnética ao mancal intermediário. Retire a chave magnética e a junta de vedação.
- Remova do mancal intermediário o êmbolo com a mola, desencaixando-o do garfo do dispositivo de engrenamento.




POS.	DENOMINAÇÃO	QUANT.	OBSERVAÇÕES
1	Pino	2	en a la companya de porta de la companya de porta de la companya d
2	Tampa	1 1 1000	and the second memorial section is a second
3	Cilindro do comutador e trava	1 2 100	Cue un securitor e a carrosias que fixan
4	Mola do cilindro	1	s and the medianto.
5	Trava da direção sem cilindro	1	vas de se esul intermediário o âmbolo
6	Parafuso	2	s lesse aleganza sando e de garfe do
7	Comutador de ignição e partida	1	disea de organismento.

in the second se	and the second second second				-
Assinale nos espaços				pa espações	Assimales
o número do BT				18 00	o numero


Trava da direção - remover e instalar

Remoção

1. Afaste o revestimento do compartimento de bagagens e desconecte os terminais do chicote do comutador de ignição.



2. Com a ferramenta VW 5092/1, remova os parafusos de fixação da trava da direção.



- 3. Desencaixe da coluna a trava da direção.
- 4. Puxe o cabo do chicote do comutador e remova a trava.

Instalação

- 1. Passe o chicote através dos ilhós e encaixe a trava na coluna de direção.
- 2. Aperte alternadamente os parafusos de fixação da trava, até o rompimento das cabeças. Para isso, utilize uma chave para cabeça quadrada de 7 mm.


Nota:

Verifique se, durante o aperto, o chicote não está preso entre a coluna de direção e o painel.

- 3. Conecte os terminais do chicote e encaixe a cobertura do compartimento do motor.
- Trava de direção sem cilindro substituir

Remoção

- Remova o conjunto-trava de direção como descrito no item anterior.
- 2. Com um alicate para travas internas, remova os pinos de fixação da tampa da trava.



- 3. Desencaixe a tampa da trava da direção.
- Remova o cilindro comutador, comprimindo a sua mola de retenção com uma chave de fenda.



Instalação


Nota:

A nova trava da direção já contém um comutador de ignição acoplado.


- Encaixe o cilindro comutador na nova trava de direção.
- Instale a trava de direção, conforme descrito no item anterior.
- Cilindro do comutador e trava substituir

Remoção svall so some de objecti es conig co


- Solte os parafusos de fixação do comutador de ignição e partida à trava de direção.
- Com a ferramenta VW 5902/1, remova os parafusos de fixação de trava de direção.



- 3. Desencaixe da coluna o conjunto-trava de direção.
- Com um alicate para travas internas, remova os pinos de fixação da tampa da trava.



 Remova o cilindro comutador, comprimindo a sua mola de retenção com uma chave de fenda.




Instalação

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção.

Comutador de ignição e partida — substituir

Remoção

 Levante a cobertura do compartimento de bagagens e desconecte os terminais do chicote do comutador de ignição.



2. Remova o comutador, soltando seus parafusos de fixação e puxando seu chicote.


Instalação e paratusos de constante de const

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção.

Assinale nos espaços o número do BT

Trava de direção sem cilindro — substituir/ Cilindro do comutador e trava — substituir Comutador de ignição e partida — substituir

Sistema de ignição — componentes



- 1) Bateria
- 2) Chave de ignição
- 3) Distribuidor
- 4) Unidade de comando

- 5) Bobina de ignição
- 6) Cabo resistivo
- 7) Livre
- 8) Motor de partida

Observações Importantes:

- 1. Substitua o distribuidor completo, caso surja irregularidade no sistema de avanço centrífugo, uma vez que o emissor de impulsos não deve ser removido.
- Ao testar o sistema ou efetuar regulagem no motor com a ignição ligada, tome cuidado especialmente com as tensões nos locais assinalados com setas, no esquema acima.
- 3. Não acione o motor com o distribuidor sem a tampa, pois o campo magnético pode atrair as presilhas e danificar o emissor de impulsos.
- 4. A folga existente entre o rotor do impulsor e o estator deve ser de 0,22 mm a 0,60 mm.
- 5. A unidade de comando, caso apresente defeito, deve ser substituída, pois nenhum reparo ou regulagem pode ser feito neste componente.
- O ponto de ignição deve ser verificado aos 45.000 km e a cada 45.000 km. Para regulá-lo, veja páginas 49 e 50.
- Não provoque curto-circuito em nenhum terminal do sistema com intenção de testar algum componente. Se isso ocorrer, a unidade de comando será danificada.

Sistema de ignição — especificações

0,250011	Álcool	Gasolina	
Velas de ignição	NGK BP 6 ES Bosch W 6 D	NGK BP 4 ES Bosch W 9 D	
Folga entre elétrodos das velas	0,7 ± 0,1 mm		
Avanço inicial (OAPMS)	081 6 1503 ·	100	
Marcação da polia da árvore de manivelas.	00	100 150	
Resistência elétrica do rotor do distribuidor	5kΩ ± 1kΩ		

o número do BT		1	 stema de i	18 ob	or number
Assinale nos espaços				sociedas es	AlemanA.

Resistência dos conectores na tampa do distribuidor	0,8 a 1,2 kΩ			
Resistência elétrica da bobina	Resistência do primário = 1,2 a 1,4 Ω (ohms) Resistência do secundário = 6000 a 8000 Ω (ohms)			
Resistência elétrica da bobina do emissor de impulsos do distribuidor	990 a 1210 Ω (ohms)			
Resistência do conector da bobina	zero			
Resistência dos cabos das velas e da bobina	zero			
Resistência do conector da vela (veículos com rádio)	4 a 6kΩ			
Resistência do conector da vela (veículos sem rádio)	zero			
Security of the second of the	1500 rpm — 43° ± 9°			
Angulo de permanância	2000 rpm - 49° ± 6°			
Angulo de permanência	3000 rpm — 55° ± 5°			
	4000 rpm - 58° ± 5°			

Livre

Curvas de avanço de ignição

Modelo 113-1600 (A partir de 01/84)

Distribui	Idor 040 905 205.25; Vei	culos a álcool com ignição ele	tronica		
Sistema de av	anço a vácuo	Sistema de avanço centrífugo			
Depressão aplicada ao dispositivo de avanço a vácuo – mmHg	Avanço em graus da árvore de manivelas	Rotações do motor (rpm)	Ávanço em graus da árvore de manivelas		
0 a 60	00	950	pode 00 eto neste		
65 65	0º a 1º10'	1000	0 a 10		
70	0º a 2º15'	1250	-30' a 10		
75	0º a 3º15'	1500	-50' a 1 ^o 10'		
80	0º a 4º25'	1750	-1º20' a 1º40'		
85	1º10' a 5º30'	2000	-1º45' a 2º15'		
90	2º15' a 6º30'	2250	-15' a 2º45'		
95)	3º20' a 7º35'	2500	25' a 3º25'		
100	4º25' a 8º45'	2750	10 a 40		
105	5º30' a 9º45'	3000	1º30' a 4º30'		
110	6º35' a 10º50'	3250	2º a 5º		
115 460 10	7.0 7°45′ a 12°	3500 Zalev 28	2º35' a 5º35'		
120	8º45' a 13º	3750	3º10' a 6º10'		
125	9º50' a 13º	4000	3º45' a 6º45'		
130	10º a 13º	4250	4º15' a 7º15'		
Acima de 130	10º a 13º	4500	4º50' a 7º50'		
		4600	7º a 8º		
		4750	4º45' a 7º45'		
		5000	4º25' a 7º25'		

	inale nos espaços úmero do BT			
46	Sistema de ignição	 especifica 	ações	galus – ni


Curvas de avanço de ignição

Modelo 113-1600 (A partir de 01/84)

Sistema de av	ranço a vácuo	Sistema de avanço centrífugo			
Depressão aplicada ao dispositivo de avanço a vácuo — mmHg	Avanço em graus da árvore de manivelas	Rotações do motor (rpm)	Avanço em graus da árvore de manivelas		
	11/1 200	920	00		
0 a 60	0o	1000	-1º15' a 1º		
70	0° a 55′	1250	-1º30' a 1º40'		
80	0º a 1º50'	1500	-30' a 3º30'		
90	0º a 2º40'	1750	1º20' a 5º5'		
100	0o a 3o30,	2000	30 a 70		
110	0º a 4º15'	2250	4º45' a 8º45'		
120	50' a 4 ^o 50'	2500	6º30' a 10º30'		
130	1º45' a 5º45'	2750	8º15' a 12º15'		
140	2º30' a 6º30'	3000	10º a 14º		
150	3º15' a 7º15'	3145	11º a 15º		
160	4º a 8º	3250	10°50' a 14°50'		
170	4º50' a 8º50'	3500	10°25' a 14°25'		
180	5º30' a 9º30'	3750	9º55' a 13º55'		
190	6º10' a 10º10'	4000	9º30' a 13º30'		
200	6º50' a 10º50'				
210	7º25' a 11º25'	The second			
220	8º05' a 12º05'				
230	8º40' a 12º40'				
240	9º15' a 13º15'				
250	9°50' a 13°50'	THE PARTY OF THE P			
260	10°25' a 14°50'				
270	11º a 15º	DENOMINAÇÃO			
Acima de 270	11º a 15º	olloubrit ab to			


Assimals ness senses	9	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE					
Assinale nos espaços					insensa mo	Standard !	1000
o número do BT					PRABMET CHI	BIDLISEEL T	
o numero do bi			1270	SOUTH FROM THE	TSI Salas	Norming in	

POS.




Dispositivo de avanço a vácuo				
Assimale nos espaços				
O mümiero do BT				Assinate nos espaços
48 Vista em corte do d	istribuidor			1 18 ob onemon o


- Ângulo de permanência examinar
- Com o motor do veículo desligado, faça a ligação do Miniteste Digital 5362 (VW 501.1.99), conforme esquema abaixo:




- 2. Selecione "4 cilindros" no comutador e acione a tecla "ângulo de permanência" no Miniteste
- Verifique se os contatos entre unidade de comando e seu conector estão isentos de impurezas e/ou camada de óxidos.
- Ligue o motor e condicione-o nas diversas rotações de teste. Caso haja discrepância entre os valores lidos e especificados, substitua a unidade de comando.
- Ponto de ignição examinar e regular
- Instale a lâmpada estroboscópica, conforme esquema abaixo:



- 2. Examine o ângulo de permanência.
- Desconecte o tubo do dispositivo de avanço a vácuo do distribuidor.
- 4. Condicione o motor em 1000 rpm.
- Aponte o facho luminoso da lâmpada sobre a polia da árvore de manivela. O ponto estará correto quando a marcação da polia (vide página 45) estiver alinhada com a emenda da carcaça do motor.




 Caso o ponto não esteja correto, solte o parafuso de fixação do distribuidor, até poder girá-lo manualmente.



- 7. Gire convenientemente o distribuidor, até obter o avanço especificado.
- Aperte o parafuso de fixação e confira a regulagem.
- Conecte o tubo do dispositivo de avanço a vácuo e remova do veículo a lâmpada e o miniteste.

 Ligue a lâmpada estroboscópica com medidor de avanço (TAV 121), conforme esquema:




- Coloque a chave de reversão do vacuômetro em "B" e feche a válvula reguladora. Ligue o motor. Se não for indicado vácuo, é sinal de que a tomada do vácuo no carburador está obstruída.
- Se for registrado vácuo, coloque a chave de reversão do vacuômetro em "AB" e aumente as rotações do motor, até obter um vácuo mínimo de 100 mm de Hg.
- 6. Coloque a chave de reversão do vacuômetro em "A" e desligue o motor. O vácuo indicado deverá permanecer inalterado, pelo menos durante um minuto. Caso isso não ocorra, é sinal de vazamento no tubo flexível ou no dispositivo de avanço a vácuo.
- Coloque a chave de reversão do vacuômetro em "AB", ligue o motor e feche a válvula reguladora.
- Verifique o ponto de ignição e regule-o, se necessário. Para isso, consulte a sequência de trabalho da página 49.
- Aumente o número de rotações do motor, até conseguir vácuo maior do que o especificado na tabela, para a verificação do fim do avanço.
- Coloque a chave de reversão do vacuômetro em "A" e deixe o motor funcionando em marcha-lenta.
- 11. Com a lâmpada estroboscópica, enfoque as marcas para a regulagem do ponto de ignição na polia da árvore de manivelas, e gire o ajuste da lâmpada, fazendo com que a marca correta coincida com a referência na carcaça do motor.

 Ao obter a coincidência, leia em graus o respectivo avanço no medidor da lâmpada estroboscópica.


Compare o vácuo por meio da válvula reguladora, em diferentes depressões de teste, com os valores especificados na tabela de curvas de avanço.

Caso os valores obtidos não coincidam com os especificados, substitua o distribuidor.

- Dispositivo de avanço centrífugo examinar
- Instale o Miniteste Digital 5362 (VW 501.1.99), conforme esquema abaixo:



Ligue a lâmpada estroboscópica TAV 121, conforme o esquema abaixo:



- Desconecte o tubo do dispositivo de avanço a vácuo do distribuidor.
- Ligue o motor e verifique o avanço inicial, regulando-o se necessário.

- Condicione o motor na rotação de início de atuação do sistema centrífugo (veja curvas de avanco nas páginas 46 e 47).
- Com a lâmpada estroboscópica, enfoque as marcas da polia da árvore de manivelas e gire o ajuste da lâmpada, fazendo com que a marca correta coincida com a referência na carcaça do motor.
- Obtendo a coincidência, leia, em graus, o respectivo avanço no medidor da lâmpada. Repita a operação para várias rotações de teste, inclusive a de fim de atuação do sistema centrífugo.


Caso os avanços obtidos não coincidam com os especificados, substitua o distribuidor.

Bobina de ignição — examinar

Bobina instalada

Següência para o teste:

 Com o motor do veículo desligado, faça as ligações do Miniteste Digital 5362 (VW 501.1.99), conforme esquema abaixo.



- 2. Selecione no aparelho a escala 0 999 Ω e acione a tecla ohmímetro.
- Verifique no mostrador digital o valor indicado e compare-o com o valor especificado para a resistência do primário, descrito na página 46.
- Desligue o terminal azul do borne 15+ da bobina.
- 5. Selecione no aparelho a escala 0 99,9 kΩ.

- Desconecte na bobina o cabo que a liga ao distribuidor.
- Introduza no local de ligação do cabo (torre da bobina) uma chave de fenda (limpa) e conecte a ela o terminal azul do aparelho.
- Leia no mostrador digital o valor indicado e compare-o com o especificado para a resistência do secundário, descrito na página 46.
 Caso os valores encontrados nas leituras (primário e/ou secundário) não estejam dentro da faixa especificada, substitua a
- 9. Remova do veículo o miniteste.

bobina de ignição.

Bobina de ignição – remover e instalar

2. Desconecte o(s) cabo(s) de tampa di oggomen

- 1. Certifique-se que a ignição está desligada.
- Remova a porca que fixa os fios ao borne 15+ da bobina e desencaixe os cabos.
- Remova a porca que fixa os fios ao borne 1da bobina e desencaixe os cabos.
- 4. Desconecte da bobina o cabo que a liga ao distribuidor.
- Remova os parafusos de fixação do suporte da bobina e remova a bobina, juntamente com o suporte.

Instalação

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção.

Tampa do distribuidor – substituir

Remoção

- 1. Mantenha a chave de ignição desligada.
- Remova a tampa do distribuidor, soltando suas presilhas de fixacão.
- 3. Desconecte da tampa os cabos das velas.

Instalação

- 1. Fixe a tampa no distribuidor.
- 2. Conecte os cabos de vela na tampa do distribuidor.

Atente para não inverter a ordem dos cabos na tampa.

Rotor do distribuidor - substituir

- 1. Remova a tampa do distribuidor, soltando suas presilhas de fixação.
- 2. Desencaixe o rotor de seu eixo.

Instalação

Siga a sequência inversa à da remoção.

Cabo(s) de vela(s) — substituir

Remoção

Mantenha a chave de ignição desligada.

to Certifique se que a ignição está desligada

da bobina e desencaixe os cabos. Desconecte da bobina o cabo que a llos ac

o Tampa do distribuidor - substituir

and prosilities de fixações oranios o como

2. Remova a tampa do distribuidor, sollando suas

me obnencional rotem o esta a "A" me 1. Fixe a tampa no distribuidor de archam

2. Desconecte o(s) cabo(s) da tampa do distribuidor.

3. Desconecte o(s) cabo(s) da(s) respectiva(s) vela(s), puxando-o(s) pelo(s) seu(s) conector(es).

Instalação

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção.

- Importante: em caincidência, leia, em c: Posicione corretamente os vedadores dos cabos.
- Atente para não inverter a ordem dos cabos na tampa.



descrito na página 46. 4. Destique o reminal azul do borne 15+ da

Velas – substituir

Remoção

- Mantenha a chave de ignição desligada durante a operação.
- Nos motores movidos a álcool, remova os filtros de ar.
- 3. Desconecte o(s) cabo(s) da(s) vela(s).
- Remova a(s) vela(s), utilizando uma chave de velas.

Instalação

Faça a instalação na ordem inversa à da remoção.

Observações:

quente.

- Utilize as velas recomendadas e o correto ajustamento entre os elétrodos, relacionados nas especificações da página 45.
- O torque de aperto das velas é de 20 a 30 Nm (2 a 3 mkgf).
 Nunca remova ou instale as velas com o motor

Velas – examinar

Velas removidas

A cor e a aparência da região dos elétrodos indicam o estado do motor e sua regulagem:

- Na cor castanha clara ou pardo, significa regulagem correta do carburador e utilização de vela adequada.
- Estando na cor negra, significa mistura muito rica e/ou vela muito fria.
- Estando na cor cinza claro, a vela está muito quente e/ou o carburador está muito pobre.
- Caso a vela esteja suja de óleo, significa que ela está falhando, ou os anéis de segmento estão vedando mal.

